


NORO[®] RELOUNGE

Art: 320318, 320319



	art.no	beskrivning	description
1	9210549	UPPHÄNGNINGSSKENA KORT 2-DELAD	SUSPENSION RAIL SHORT 2-PART
2	9210604	TÄCKBRICKA UPPHÄNGNINGSBESLAG	COVER FOR SUSPENSION
3	9210594	HYLLBÄRARE FÖR GLASHYLLA 5MM	SHELF HOLDER FOR GLASS SHELF 5MM
4	9210595	GLASHYLLA	GLASS SHELF
5	9202330	STOMPLATTA TILL GÅNGJÄRN	HINGE PLATE
6	9202331	GÅNGJÄRN MJUKSTÄNGANDE	HINGE WITH SOFT CLOSE
7	7002311	LUCKA RELOUNGE VIT	DOOR RELOUNGE WHITE
	7002312	LUCKA RELOUNGE SVART TRÄSTRUKTUR	DOOR RELOUNGE BLACK WOOD STRUCTURE
8	9210596	HANDTAG RELOUNGE VIT INKL SKRUV	HANDLE RELOUNGE WHITE INCL SCREWS
	9210597	HANDTAG RELOUNGE SVART INKL SKRUV	HANDLE RELOUNGE BLACK INCL SCREWS
10	9210073	BÄTTRINGSFÄRG VIT 0300-N 20-GLANS	TOUCH UP PAINT WHITE 0300-N 20 GLOSS
	9210246	BÄTTRINGSFÄRG SVART 9000-N 10-GLANS	TOUCH UP PAINT BLACK 9000-N 10-GLANS

NORO
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad

SE 035-16 64 30
info@noro.se
www.noro.se

FI 020 743 57 40
info@norokylpyhuone.fi
www.norokylpyhuone.fi

NO 21 62 88 60
info@noro.se
www.norobaderom.no

DK 70 25 28 22
info@noro.dk
www.noro.dk