


# NORO<sup>®</sup> STUDIO/CITY

Art: 310100, 310101, 310102, 310103, 310104, 310105, 310106, 310107, 310108, 310110, 310111, 310112, 310113, 310114, 310115, 310120, 310121, 310122, 310123, 310124, 310125, 310126, 310127, 310128



NORO  
Svarvaregatan 5, Box 525  
SE-301 80 Halmstad

SE 035-16 64 30  
info@noro.se  
www.noro.se

FI 020 743 57 40  
info@norokylpyhuone.fi  
www.norokylpyhuone.fi

NO 21 62 88 60  
info@noro.se  
www.norobaderom.no

DK 70 25 28 22  
info@noro.dk  
www.noro.dk

	art.no.	beskrivning	description
1	9600066	BLANDARE STUDIO CC150 KROM	MIXER STUDIO CC150 CHROME
	9600067	BLANDARE STUDIO CC150 SVART	MIXER STUDIO CC150 SVART
	9600068	BLANDARE STUDIO CC150 MÄSSING	MIXER STUDIO CC150 BRASS
	9600069	BLANDARE STUDIO CC160 KROM	MIXER STUDIO CC160 CHROME
	9600070	BLANDARE STUDIO CC160 SVART	MIXER STUDIO CC160 SVART
	9600071	BLANDARE STUDIO CC160 MÄSSING	MIXER STUDIO CC160 BRASS
	9600072	BLANDARE CITY CC150 KROM	MIXER CITY CC150 KROM
	9600073	BLANDARE CITY CC150 SVART	MIXER CITY CC150 SVART
2	9600116	TERMOSTATINSATS	THERMOSTATIC CARTRIDGE
3	9600065	ADAPTER TERMOSTAT	ADAPTER THERMOSTATIC
4	9319-G	O-RING 19X2	O-RING 19X2
5	9600060	TERMOSTATHANDTAG STUDIO KROM	THERMOSTATIC KNOB STUDIO CHROME
	9600061	TERMOSTATHANDTAG STUDIO SVART	THERMOSTATIC KNOB STUDIO BLACK
	9600062	TERMOSTATHANDTAG STUDIO MÄSSING	THERMOSTATIC KNOB STUDIO BRASS
	9600063	TERMOSTATHANDTAG CITY KROM	THERMOSTATIC KNOB CITY CHROME
	9600064	TERMOSTATHANDTAG CITY SVART	THERMOSTATIC KNOB CITY BLACK
6	9600074	O-RING 22X2	O-RING 22X2
7	9600075	O-RING 23X2	O-RING 23X2
8	9600076	FLÖDESINSATS	DIVERTER CARTRIDGE
9		KÅPA	COVER
10	9319-J	BACKVENTIL	NON RETURN VALVE
11	9321-J	G3/4 PACKNING	G3/4 WASHER
12	9600077	KÅPA KROM	COVER CHROME
	9600078	KÅPA SVART	COVER BLACK
13	9310	EXCENTER 3/4"	EXCENTER 3/4"
14	9600079	FLÖDESHANDTAG STUDIO KROM	DIVERTER HANDLE STUDIO CHROME
	9600080	FLÖDESHANDTAG STUDIO SVART	DIVERTER HANDLE STUDIO BLACK
	9600081	FLÖDESHANDTAG STUDIO MÄSSING	DIVERTER HANDLE STUDIO BRASS
	9600082	FLÖDESHANDTAG CITY KROM	DIVERTER HANDLE CITY CHROME
	9600083	FLÖDESHANDTAG CITY SVART	DIVERTER HANDLE CITY BLACK
15	9311-C	DUSCHSTÅNG KROM	SHOWER PIPE CHROME
	9600084	DUSCHSTÅNG SVART	SHOWER PIPE BLACK
	9600085	DUSCHSTÅNG MÄSSING	SHOWER PIPE BRASS
16	9600086	VÄGGFÄSTE KROM	WALL BRACKET CHROME
	9600087	VÄGGFÄSTE SVART	WALL BRACKET BLACK
	9600088	VÄGGFÄSTE MÄSSING	WALL BRACKET BRASS

NORO  
Svarvaregatan 5, Box 525  
SE-301 80 Halmstad

SE 035-16 64 30  
info@noro.se  
www.noro.se

FI 020 743 57 40  
info@norokylpyhuone.fi  
www.norokylpyhuone.fi

NO 21 62 88 60  
info@noro.se  
www.norobaderom.no

DK 70 25 28 22  
info@noro.dk  
www.noro.dk

	art.no.	beskrivning	description
17	9087	FLEXIBEL SLANG KROM	FLEXIBLE HOSE CHROME
	9600089	FLEXIBEL SLANG SVART	FLEXIBLE HOSE BLACK
	9600090	FLEXIBEL SLANG MÄSSING	FLEXIBLE HOSE BRASS
18	7000525	DUSCHHANDTAG KROM	HAND SHOWER KROM
	7000526	DUSCHHANDTAG SVART	HAND SHOWER BLACK
	7000527	DUSCHHANDTAG MÄSSING	HAND SHOWER MÄSSING
19	470	DUSCHHUVUD Ø200 KROM	SHOWER HEAD Ø200 CHROME
	471	DUSCHHUVUD Ø250 KROM	SHOWER HEAD Ø250 CHROME
	472	DUSCHHUVUD Ø300 KROM	SHOWER HEAD Ø300 CHROME
	7000520	DUSCHHUVUD Ø200 SVART	SHOWER HEAD Ø200 BLACK
	1381809	DUSCHHUVUD Ø250 SVART	SHOWER HEAD Ø250 BLACK
	7000521	DUSCHHUVUD Ø300 SVART	SHOWER HEAD Ø300 BLACK
	7000522	DUSCHHUVUD Ø200 MÄSSING	SHOWER HEAD Ø200 BRASS
	7000523	DUSCHHUVUD Ø250 MÄSSING	SHOWER HEAD Ø250 BRASS
7000524	DUSCHHUVUD Ø300 MÄSSING	SHOWER HEAD Ø300 BRASS	
20	9314-E	PACKNING 3/4" UTAN NÄT	3/4" GASKET WITHOUT NET/MESH
-	9600103	ÖVRE FÄSTE 90MM TAKDUSCH STUDIO CITY KROM	UPPER FIXTURE 90MM STUDIO CITY SHOWERS CHROME
	9600104	ÖVRE FÄSTE 90MM TAKDUSCH STUDIO CITY SVART	UPPER FIXTURE 90MM STUDIO CITY SHOWERS BLACK
	9600105	FÖRLÄNGNING 25MM TILL ÖVRE FÄSTE TAKDUSCH MÄSSING	EXTENTION 25MM TO WALL FIXTURE FOR ROOF SHOWERS BRASS